

Восстановление параметров ККТ Меркурий из ФН после сброса.

Для восстановления параметров ККТ после сброса, обнуления, ремонта и пр., можно воспользоваться данными из ФН. Для этого необходимо войти в режим «ПРОГ. ФН и ОФД» (пароль по умолчанию 22, подтверждается клавишей «ИТ»), выбрать соответствующий подрежим: «НАСТР. ФН» > «РЕДАКТИРОВАТЬ» или «НАСТР. ОФД» > «РЕДАКТИРОВАТЬ» (выбор клавишами «ПИ», «+», «-», вход по клавише «ИТ») и нажать клавишу «00». Появится режим «ВЫБОР ФУНКЦИЙ:»> «УСТ. ПО УМОЛЧ.», нажав на «ИТ», а затем по клавише «3» можно записать данные из ФН в ККТ.

Внимание! В настройках ОФД восстанавливается только ИНН ОФД, остальные параметры потребуются ввести вручную.

Восстановление заводского номера ККТ осуществляется из режима «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» > «ЗАВ.НОМЕР». Если зав. номер ККТ отсутствует, в данном пункте меню будет предложено восстановить зав. номер ККТ из ФН. Для подтверждения восстановления нажмите на клавишу «3», на индикаторе появится заводской номер и вопрос «ЗАПИСАТЬ?», нажмите на клавишу «3» для записи заводского номера.